

LODAS MPI 光学ハーネス製作図


变更履歷

本図面のすべてはツイスト加工必要


①DEOSAFEメインケーブル 線番: K-0001

マル点線のところに線  
番シールを入れてください

コネクタ : PS-D4C-40  
コンタクト : 030-51304-001 線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ



1 2 3 4 5 6 7



改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						モーター入力線	K-0002
						製図	検査
						承認	図面番号 2

1 2 3 4 5 6 7

A

線番: K-0003



マル点線のところに線番シールを入れてください

B


線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ

C

ILG

コネクタ : IL-G-3S-S3C2-SA

コントクト : IL-G-C2-SC-0001



半田固定してから  
熱収縮チューブで保護

D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						FootON HomeLimit	K-0003
						製図	検査
						承認	図番

厳

3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

A  
線番: K-  
0004


線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ

2233R012S-62+22/5-69.2:1-HEDL5 540A


## ④Motor出力線



マル点線のところに線番シールを入れてください



DF62B-4EP-2.2C  
DF62-EP2428SCA



DF62B-4S-2.2C  
DF62-2428SCA

ILG

コネクタ : IL-G-2S-S3C2-SA

コンタクト : IL-G-C2-SC-

B

C

D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						モーター出力線	K-0004
						製図	検査
						承認	図番

厳

4

A

## ⑥LD電源ケーブル 線番:K-0006

線種:AWM1007/60 26AWG シリーズ

EI 171822-6

170204-1




マル点線のところに線番  
シールを入れてください

ILG

コネクタ : IL-G-6S-S3C2-SA

コンタクト: IL-G-C2-SC-0001



E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						LD電源ケーブル	K-0006
						製図	検査
						承認	図番

5

A ⑦ポリコンスキンモーター制御ケーブル  
線番: K-0007

マル点線のところに線番シールを入れてください



線種：AWM1007/60 26AWG シリーズ


JST PHR-5  
SPH-002T-P0.5L

ILG

コネクタ : IL-G-2S-S3C2-SA

コンタクト: IL-G-C2-SC-0001

500 m m



1 2 3 4 5 6 7

A ⑧ポリコンスキャンモーター電源ケーブル  
線番: K-0008


B 線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ

C ILG

コネクタ : IL-G-2S-S3C2-SA

コンタクト: IL-G-C2-SC-0001

220mm




マル点線のところに線番シ  
ールを入れてください

D ILG

コネクタ : IL-G-2S-S3C2-SA

コンタクト: IL-G-C2-SC-0001



E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						ポリコンスキャンモーター	K-0008
						電源ケーブル	
						製図	検図
						承認	図番
						7	

1 2 3 4 5 6 7

A

## ⑨DPOSAF電源線

線番: K-0009

線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ

EI 171822-8

170204-1

マル点線のところに線番  
シールを入れてください

B

EI 171822-8

170204-1

C



D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						DPOSAF電源線	K-0009
						製図	検査
						承認	図面番号

厳

8

1 2 3 4 5 6 7

A

## ⑩ADHEAD電源線

線番: K-0010

線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ

EI 1-171822-0

170204-1

マル点線のところに線番  
シールを入れてください

B


EI 1-171822-0

170204-1

C

200mm

D



E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						ADHEAD電源線	K-0010
						製図	検査
						承認	図番
						9	

厳

1 2 3 4 5 6 7

A

⑪ミニBNC  
線番: K-0011

線種: 1.5D-2W

UM-QP-  
1.5WCR3A(40)



250mm

B



マル点線のところに線番  
シールを入れてください

C

UM-QP-  
1.5WCR3A(40)



D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						ミニBNC	K-0011
						製図	検図
						承認	図面番号 10

A

12 BNC

線番: K-0012

線種 : 1.5D-2W

UM-QP-  
1.5WCR3A(40)



マル点線のところに線番  
シールを入れてください

B

A diagram consisting of a solid black rectangle on the left and a dashed circle on the right, connected by a horizontal line.

250mm

UM-QP-  
1.5WCR3A(40)


C

D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						ミニBNC	K-0012
						製図	検査
						承諾	図番
						監修 厳	11





1 2 3 4 5 6 7

A

## ⑭ PMT Cable(ミニBNC-EI 3)

ミニBNC UMR-PC

UM-QP-1.5VCR3A(40)



B

C

D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番		
						PMT ケーブル BS	K-0014		
						製図	検査	承認	図面番号
						厳			13

1 2 3 4 5 6 7

A

⑯レビュー照明LEDケーブル  
線番:K-0015

線種:AWM1007/60 26AWG シリーズ

ILG


コネクタ:IL-G-2S-S3C2-SA

DF62B-4S-2.2C

コンタクト:IL-G-C2-SC-0001


DF62-2428SCA

280mm



DF62B-4EP-2.2C

DF62-EP2428SCA




マル点線のところに線番シールを入れてください

Part No:OSW4NE3C1S

Lot No:PEJ20002

Coldr:Warm White

半田固定



支給品



B

C

D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						LED照明ケーブル	K-15
						製図	検査
						承認	図番

厳

14

A

⑯LD出力ケーブル  
線番: K-0016



マル点線のところに線番  
シールを入れてください

B

EI 171822-4  
170204-1


DF62B-4S-2.2C  
DF62-2428SCA

DF62B-4EP-2.2C  
DF62-EP2428PCA

C


線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ

600mm



線種: AWM1007/60 28AWG シリーズ

150mm



D

E

F

DF62B-3S-2.2C  
DF62-2428SCA

DF62B-3EP-2.2C  
DF62-EP2428PCA


改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番		
						LD出力ケーブル	K-16		
						製図	検査	承認	図面
						厳			15

## ②光学ヘッド 24v電源線

EI 171822-4

171822-4

170204-1



## 収縮チューブ φ 10




マル点線のところに線  
番シールを入れてくだ  
さい

NA20276HB-22-2P

2000 m m

線番：K-  
0027

線種： NA20276HB-22-2P



## ③4リミット基板電源ケーブル

線番: K-0034

線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ

ILG

コネクタ : IL-G-4S-S3C2-SA

コンタクト: IL-G-C2-SC-0001


マル点線のところに線番  
シールを入れてください

600mm

ILG

コネクタ : IL-G-4S-S3C2-SA

コンタクト: IL-G-C2-SC-0001



A

B

C

D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						リミット基板信号ケーブル	K-34
						製図	検図
						承認	図番

厳

17

1 2 3 4 5 6 7

A

## ③⑤リミット基板電源ケーブル

線番: K-0035

線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ

ILG

コネクタ : IL-G-2S-S3C2-SA

コンタクト: IL-G-C2-SC-0001


380mm

マル点線のところに線番  
シールを入れてください

ILG

コネクタ : IL-G-2S-S3C2-SA

コンタクト: IL-G-C2-SC-0001



B

C

D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
						リミット基板電源ケーブル	K-35
						製図	検図
						承認	図番

厳

18

1 2 3 4 5 6 7

A

線番: K-0037



マル点線のところに線番シールを入れてください

線種: AWM1007/60 26AWG シリーズ

700mm

ILG

▲ R2: 旧:2Pin → 新:3Pin

コネクタ : IL-G-2S-S3C3-SA

コンタクト : IL-G-C2-SC-0001



COM

NC

SS-5GL2  
(オムロン)

B

C

D

E

F

改定	改定位置	改定内容	担当者	日付	承認	図面名称	線番
R2	2.B	コネクタ変更 旧:2Pin → 新:3Pin	柳	20260105	厳	駆動ケーブル総括図	図面の通り
						製図	検査
						承認	図面
					厳		19